TM2000C

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE MAINS-LIBRES





T M 2 0 0 0 C

Portier Téléphonique Mains-Libres

SOMMAIRE

Généralités. Page: 3 Plan d'équipement. Page: Page: Raccordements. 5 Configurations du TM2000C. Page: 6 Programmations du TM2000C. Page: 7 Programmations du Mode d'Appel. Page : 14 Pose, Réglages & Éssais du TM2000C. Page : 15

PROGRAMMES




01/06/1999

<u>GÉNÉRALITÉS</u>

TMS2000 permet la mémorisation de 250 Numéros téléphoniques, de 10 Digits.

- La **PROGRAMMATION** des paramètres s'effectue sur le clavier de l'appareil.
- Une *SYNTHÈSE VOCALE* autorise le contrôle des programmations, des différentes fonctions de l'appareil et la diffusion de messages personnalisés.
- La fonction *PORTIER TELEPHONIQUE* peut être temporairement dévalidée par l'abonné en toute sécurité.
- Un DÉTECTEUR AUTOMATIQUE DE TONALITÉS évite tout réglage.
- Une SYNTHESE VOCALE autorise le contrôle des programmations, des différentes fonctions de l'appareil et la diffusion de messages personnalisés.
- Un AUTO-CONTRÔLE des fonctions majeures est effectué par l'électronique :
 Haut-Parleur / Microphone Ligne Téléphonique Alimentation.
- Un *CODE D'ACCÈS A LA PROGRAMMATION* de 8 chiffres interdit toute intervention sur l'appareil par des personnes non autorisées.
- Un *CODE D'OUVERTURE DE PORTE* entré sur le clavier de l'appareil, autorise l'accès à un site protégé.
- Un *CODE SERVICES DE SÉCURITÉ*, permet l'accès aux locaux d'un service technique uniquement en cas de nécessité.
- Une *HORLOGE INTERNE* exécute les fonctions suivantes : Heure; Fonction Jour; Fonction Nuit.
- *TÉLÉCOMMANDE* autorisée de TROIS relais. (ex : Porte, Portail, Portillon.)
- Une *ALIMENTATION* sauvegardée de 12 Volts, 1,9 Ah, assure le bon fonctionnement de l'appareil en cas de coupure du secteur 230 V ac. 30 Heures en veille 18 Heures appareil sollicité à 50%.

PLAN D'ÉQUIPEMENT



RACCORDEMENTS

<u>Ligne PTT</u> : (CA9/1 . CA9/2)

L 1 L 2

Renvoi de lignes : (CA10/1 . CA10/2)

(Appareil au repos) I 1 I 2

Alimentation 12 V CC : (CA1/1 . CA1/2 . CA1/3)

+ 12 V - 12 V Terre

Ouverture de porte : (CA1/2 . CA2/2)

(Côté intérieur bâtiment) – 12 V B

Relais Télécommandé RL1 : (CA4 . CA5 . CA6)

(1 A/125 V) 2 Contacts R/T (Commande Portail)

Relais Télécommandé RL2 : (CA7)

(1 A/125 V) 1 Contact R/T (Commande Porte).

Relais Télécommandé RL3 : (CA3)

(1 A/125 V) 1 Contact R/T (Commande Portillon).

Autorisation d'accès S.A.V : (CA16-1 . CA18-2)

(En court-circuit) 12 - N2

<u>LES AUTRES POINTS DE RACCORDEMENT NE SONT PAS</u> <u>UTILISÉS DANS CETTE VERSION</u>.

• A la mise sous tension, TM2000C annonce :

« INITIALISATION EN COURS, INITIALISATION TERMINÉE »

CONFIGURATIONS

<u>Ligne téléphonique</u> (SW4) : Ligne longue : Ligne courte :

(config. usine)

SW4 sur « LL » SW4 sur « LC »

Ligne longue = Raccordé au Réseau Téléphonique Commuté.

Ligne courte = Raccordé derrière un Autocommutateur Privé.

Mémoires (SW2-1 & SW2-2) :

Ces Dip-Switch sont configurés en usine et ne doivent pas être modifiés. TM2000C peut-être équipé avec des mémoires FLASH ou EPROM. Les Dip-Switch SW2-1 et SW2-2 doivent être configurés comme suit :

Programme et Synthèse EPROM


SW2

Programme et Synthèse FLASH



Programme EPROM, Synthèse FLASH

Programme FLASH, Synthèse EPROM



PROGRAMMATIONS

 Composer le Code d'Accès à la Programmation en entrant les 8 CHIFFRES du code, précédés de la lettre < C >.

Code Usine par défaut : C.1.2.3.4.5.6.7.8

TM2000C annonce:

« ACCEPTÉ, ENTRER SÉLECTION »

Dès lors, TM2000C peut être programmé.

Nota: Si des numéros téléphoniques sont présents dans la mémoire,

TM2000C annonce :

« ATTENTION, NUMÉROS PROGRAMMÉS DANS LA MÉMOIRE »

• Pour sortir de programmation, Appuyer sur la touche < * >

TOUCHE < 1 >

Contrôle automatique de bon fonctionnement

Cette fonction permet de contrôler le bon fonctionnement du TM2000C. Elle comprend :

- La vérification du microphone et du baut-parleur.
- Le test et la configuration automatique de la ligne téléphonique.
- Appuyer sur la touche < 1 >

TM2000C annonce:

« MODE DE NUMÉROTATION MULTIFRÉQUENCE »

ou ...

« MODE DE NUMÉROTATION DÉCIMALE »

puis ...

« LES FONCTIONS SOUS CONTRÔLE, NE PRÉSENTENT PAS DE DÉFAUT "

Si un défaut est décelé pendant le test Microphone / Haut-Parleur,

TM2000C annonce :

« ANOMALIE HAUT-PARLEUR MICROPHONE DÉTECTÉE »

Si une anomalie est diagnostiquée pendant le test de la ligne téléphonique,

TM2000C annonce:

« ANOMALIE TÉLÉPHONIQUE DÉTECTÉE »

TOUCHE < 2 >

Programmation de la durée de conversation

Elle peut être entrée en Minutes, (de 1 à 9) ou en Secondes, (de 12 à 59)

• Appuyer sur la touche < 2 >

TM2000C annonce:

«TEMPORISATION ...MINUTES ENTREZ TEMPORISATION SUIVIE DE LA TOUCHE < # > »

Exemple: 1 Minute.

• Appuyer sur les touches : < 1 > et < # >

TM2000C annonce:

«TEMPORISATION 1 MINUTE »

Exemple: 25 Secondes.

• Appuyer sur les touches : < 2 > < 5 > et < # >

TM2000C annonce:

«TEMPORISATION 25 SECONDES »

TOUCHE < 3 >

Fonctions du Bouton-poussoir de la face avant

• Appuyer sur la touche < 3 >

TM2000C annonce:

«FONCTION DU BOUTON POUSSOIR DE LA FACE AVANT ... OUVERTURE DE LA PORTE »

Dans cette configuration, une pression sur ce bouton, entraîne l'ouverture de la porte.

• En appuyant à nouveau sur la touche : < 3 >

TM2000C annonce:

«FONCTION DU BOUTON POUSSOIR DE LA FACE AVANT ... APPEL TÉLÉPHONIQUE »

Dans cette configuration, une pression sur ce bouton, entraîne un appel téléphonique, à programmer sur la touche < 6 >.

TOUCHE < 4 >

Code d'ouverture de la porte

Ce dernier peut se composer de 6 Chiffres et Lettres.

• Appuyer sur la touche < 4 >

TM2000C annonce:

«CODE D'OUVERTURE DE LA PORTE - 1 A B C ENTRER LE NOUVEAU CODE SUIVI DE LA TOUCHE < # > »

• Composer éventuellement un nouveau code...

Exemple: 2 B 4 5 6

Nota: Ce dernier doit IMPÉRATIVEMENT commencer par 1 Chiffre puis 1 Lettre.

TM2000C annonce:

«COMPOSER UNE SECONDE FOIS LE CODE POUR VALIDATION »

• Composer le code une seconde fois...

TM2000Cémet 3 Bips puis annonce:

«ENTRER SÉLECTION »

TOUCHE < 5 >

Programmation des Numéros dans la Mémoire

• Appuyer sur la touche < 5 >

TM2000C annonce:

«APPUYER SUR TROIS CHIFFRES DE 001 à 250 POUR SÉLECTIONNER LE NUMÉRO à PROGRAMMER DANS LA MÉMOIRE»

• Composer 3 chiffres, exemple : < 0 > < 1 > < 2 >

TM2000C annonce:

«COMPOSER LE NUMÉRO TÉLÉPHONIQUE SUIVIE DE LA TOUCHE < # > »

• Composer le numéro téléphonique, suivi de la touche < # >

• Composez le numéro téléphonique suivi de la touche < # >

TM2000C annonce le numéro puis dit :

«APPUYER SUR TROIS CHIFFRES DE 001 à 250 POUR SÉLECTIONNER LE NUMÉRO A PROGRAMMER DANS LA MÉMOIRE »

• Appuyez sur la touche < * > quand la programmation est terminée

TM2000C annonce:

«TERMINÉ, ENTRER SÉLECTION »

Nota: - En programmation, les annonces sont interrompues en appuyant sur la touche < * >.

- Le rappel des numéros mémorisés s'effectue en appuyant sur la touche < A > suivie des trois chiffres de la mémoire sélectionnée.

TOUCHE < 6 >

<u>Programmation du numéro d'appel du bouton de la face avant</u>. (Si ce mode a été sélectionné par la touche < 3 >)

• Appuyer sur la touche < 6 >

TM2000C annonce:

«NUMÉRO D'APPEL DU BOUTON DE LA FACE AVANT, COMPOSER LE NUMÉRO TÉLÉPHONIQUE SUIVI DE LA TOUCHE < # > »

- Composez le numéro désiré, suivi de la touche < # >
 - Une pause se programme en appuyant sur la touche < *>

TM2000C énonce le numéro puis dit :

«ENTRER SÉLECTION »

(Ce numéro est appelé quand le bouton de la face avant est sollicité)

TOUCHE < 7 >

Programmation du code d'accès à la programmation (à la livraison ce code est toujours : 1.2.3.4.5.6.7.8)

• Appuyer sur la touche < 7 >

TM2000C annonce:

«CODE D'ACCÈS A LA PROGRAMMATION 1 2 3 4 5 6 7 8 ENTRER 8 CHIFFRES »

• Composer un code de 8 chiffres TM2000C annonce: «COMPOSER UNE SECONDE FOIS LE CODE POUR VALIDATION » · Composer le code une seconde fois... TM2000C annonce le code puis dit : «ACCEPTÉ, ENTRER SÉLECTION » TOUCHE < 8 > Préfixe de numérotation de 1 à 3 chiffres. (ex : Derrière autocommutateur) • Appuyer sur la touche < 8 > TM2000C annonce: «PRÉFIXE DE NUMÉROTATION NON PROGRAMMÉ COMPOSER LE PRÉFIXE SUIVI DE LA TOUCHE < # > » • Entrer le préfixe suivi de la touche < # > TM2000C annonce le préfixe et dit : «ACCEPTÉ» TOUCHE < D > Programmations de l'horloge. D 1 : Mise à l'heure de l'horloge. D 2 : Programmation du début de la fonction " JOUR ". D 3 : Programmation du début de la fonction " NUIT ". D 1 : Mise à l'heure de l'horloge. Appuyer sur les touches < D > et < 1 > TM2000C annonce l'heure mémorisée puis dit : «ENTRER L'HEURE SUIVIE DE LA TOUCHE < # > » • Composer les 2 chiffres de l'Heure suivis de la touche < # >

TM2000C annonce: «ENTRER LES MINUTES SUIVIES DE LA TOUCHE < # > » Composer les 2 chiffres des minutes suivies de la touche < # > TM2000C annonce: «ENTRER SÉLECTION » D 2: Programmation du début de la fonction JOUR. • Appuyer sur les touches < D > et < 2 > TM2000C annonce: «DÉBUT DE LA FONCTION JOUR, 8 HEURES 0 MINUTES ... ENTRER L'HEURE SUIVIE DE LA TOUCHE < # > » Composer les 2 chiffres de l'heure de jour suivi de la touche < # > TM2000C annonce: «ENTRER LES MINUTES SUIVIES DE LA TOUCHE < # > » • Composer les 2 chiffres des Minutes suivies de la touche < # > TM2000C annonce: «ENTRER SÉLECTION» D 3 : Programmation du début de la fonction NUIT • Appuyer sur les touches < D > et < 3 > TM2000C annonce: «DÉBUT DE LA FONCTION NUIT, 21 HEURES 0 MINUTES ... ENTRER L'HEURE SUIVIE DE LA TOUCHE < # > » • Composer les 2 driffres de l'Heure de nuit suivie de la touche < # > TM2000C annonce: «ENTRER LES MINUTES SUIVIES DE LA TOUCHE < # >» • Composer les 2 chiffres des minutes suivies de la touche < # > TM2000C annonce:

Pour conserver ces programmations, il est imp ratif de positionner le cavalier de mise en service de la pile sur : \underline{S} W $\underline{1}$

«ENTRER SÉLECTION»

TOUCHE < C >

Programmation du mode d'appel.

(Voir le tableau récapitulatif des fonctions)

TM2000C peut exécuter CINQ Modes d'appel:

	MODE	<u>JOUR</u>	NUIT
NUMÉROTATION	1	Abrégée	Abrégée
	2	Au clavier	Au clavier
	3	Abrégée	Au clavier
	4	Non	Abrégée
	5	Non	Au clavier

Numérotation Abrégée = de A001 à A250.

Numérotation au Clavier = Composition de tous les chiffres sur le clavier.

(L'appel du numéro ne s'effectue que si ce dernier est en mémoire.)

Non = Pas de Numérotation.

MODE 1

• Appuyer sur la touche < 1 >

TM2000C annonce: «NUMÉROTATION ABRÉGÉE JOUR ET NUIT »

MODE 2

• Appuyer sur la touche < 2 >

TM2000C annonce: «NUMÉROTATION AU CLAVIER JOUR ET NUIT »

MODE 3

• Appuyer sur la touche < 3 >

TM2000C annonce:

«NUMÉROTATION ABRÉGÉE LE JOUR ... AU CLAVIER LA NUIT »

MODE 4

• Appuyer sur la touche < 4 >

TM2000C annonce: «... ABRÉGÉE LA NUIT»

MODE 5

• Appuyer sur la touche < 5 >

TM2000C annonce:

«PAS DE NUMÉROTATION LE JOUR... AU CLAVIER LA NUIT»

Programmations du Mode d Appels

	Code d'ouverture Rappel des Mémoires de la Porte, Activé Numérotation Abrégée Intracretation Abrégée Le Clavier	tion sur avier	INO	INO	INO	INO	INO	TION
		Numérota <u>le Cl</u>	OUI	OUI	INO	NON	NON	JOUR
		on Abrégée	OUI	N O N	NON	INO	N O N	NULT
		Numérotati	OUI	NON	INO	NON	NON	JOUR
		OUI	OUI	INO	INO	OUI	TIUN	
		INO	INO	INO	INO	INO	JOUR	
	oir e la Porte	NON	NON	NON	NON	N O N	NULT	
	souton-Pouss	Ouverture de la Porte	NON	NON	NON	INO	INO	JOUR
	Fonctions du Bouton-Poussoir Appel Téléphonique Ouverture de 1	OUI	OUI	INO	INO	OUI	NULT	
		Appel Tél.	NON	NON	NON	Ouverture de Porte	Ouverture de Porte	JOUR
			MODE 1	MODE 2	MODE 3	MODE 4	MODE 5	

POSE

- Dévisser les 4 vis anti-vandales de la face avant.
- Passer les câbles téléphone et alimentation dans l'orifice, au fond du boîtier.

MONTAGE ENCASTRÉ:

- Introduire le fond du boîtier dans la découpe d'encastrement et fixer ce dernier à l'aide des 2 pattes de serrage.
- · Visser la face avant sur le fond, après avoir raccordé les câbles.

MONTAGE SAILLIE:

- Enlever les 2 pattes de serrage du boîtier.
- Fixer ce demier à la paroi par 4 vis.
- Présenter le cadre autour du boîtier.
- · Après avoir raccordé les câbles, visser la face avant sur le fond.

RÉGLAGES & ESSAIS

Lorsque TM2000C est raccordé à son alimentation 12 V cc.(ALIM-TMS)

TM2000C annonce:

«INITIALISATION EN COURS , ... INITIALISATION TERMINÉE »

MISE EN SERVICE DE LA PILE DE L'HORLOGE

• Positionner le cavalier 'SW1 'en court-circuit.

RÉGLAGES DIVERS

- Appeler un abonné...
- Régler le volume de réception en ajustant le potentionètre " H P ".
- Ajuster si nécessaire le potentionètre " MIC " afin de régler le niveau d'émission microphone en prenant soin d'éviter `leffet Larsen'

ATTENTION En cas de mauvais réglage si un 'effet Larsen' se produit, le Microphone sera désactivé pendant 4 secondes.

• Ajuster le potentionètre " SYNT " afin de régler le niveau de la synthèse vocale.

PROG: | H | J | A | VOIX MASCULINE : | J | 7 | DATE: | 0 | 6 | 9 | 9

LE SERVICE APRÈS VENTE EST ASSURÉ PAR

SAVTEL®

4 bis rue de Paris 94470 Boissy Saint-Léger

Tel: 01 45 69 28 00 Fax: 01 45 69 75 45

Boutique : www.anep-electronic.com

