



## MANUEL D'ASSEMBLAGE DU PRODUIT ANEP SUR BOITE À BOUTONS LS - ID

---



# MONTAGE SUR BOÎTES A BOUTONS EN APPLIQUE

## Contenu :


(A) MIDIS ANEP




LS - ID 100

LS - ID 200

(B) Système d'attache supérieur



(C) Système d'attache inférieur




(D) Boîte à boutons



(E) Vis  $\varnothing$  3 x 12 mm

## + ETAPE 1


Figure 1



- Placer le support long au-dessus du support plus court, comme présenté sur la figure 2.

- Répété l'opération pour les supports inférieur.

Figure 2



## + ETAPE 2

Figure 1 (B)



- Insérer le système de fixation supérieur (B) à l'arrière de la partie supérieur de la boîte à boutons (D) obliquement comme présenté sur la figure 1.

- Faire tourner le système de fixation de façon à obtenir le même résultat que sur la figure 2.

Figure 2



## + ETAPE 3

Figure 1



- Répéter l'étape numéro 2 avec le système d'attache inférieur (C) de façon à obtenir le résultat présent sur la figure 1.

## + ETAPE 4



- Retirer la coque du MIDIS.

## + ETAPE 5

---




- Placer le **MIDIS (A)** à l'intérieur de la boîte à boutons, en respectant les sens haut et bas.

(A)

## + ETAPE 6

---



- Ajuster le support **(B)** et **(C)** sur le MIDIS **(A)** de façon à ce que les pattes viennent se caler au dessus de la partie plastique du MIDIS.

Ensuite, à l'aide d'un tournevis visser les vis sur les supports de façon à verrouiller le montage.

(A)

(C)

## MANUEL D'ASSEMBLAGE DU PRODUIT ANEP SUR BOITE À BOUTONS ENCASTRÉE LS - ID

---



# MONTAGE SUR BOÎTE A BOUTONS ENCASTRÉE

Contenu :

(A) MIDIS ANEP



(B) Boîtes à boutons



(C) Ecrous  $\varnothing$  3 x 4



(D) Rondelles x 4




## + ETAPE 1



- Retirer la coque du MIDIS.

## + ETAPE 2

---



- Placer le **MIDIS (A)** sur les goujons à l'arrière de la boîte à boutons, en respectant les sens haut et bas.

Figure 2



- Placer les rondelles **(D)** puis les écrous **(C)** sur les goujons puis, à l'aide d'une clef à tube visser les écrous de façon à verrouiller le montage.



4 bis rue de Paris 94470 Boissy-Saint-Léger

Tel : +33 1 45 98 34 44 / Fax : +33 1 45 69 75 45

---