


Installation


1.

Téléchargez
et lancez
l'application
ANEP
Monitoring




2.

Connectez-vous avec
vos identifiants
ANEPanywhere




Prise en main


La carte interactive vous permet de :




Consulter l'état de votre parc



Filtrer les appareils par statut




Sélectionner un ensemble d'appareils



Lister les appareils en tirant sur la « languette »

Manipulation de la carte





Sélectionner les types d'appareils

Revenir au zoom initial

Se géolocaliser


Recherche

Recherchez un appareil
par adresse ou par
référence




Fiche appareil


Retrouvez pour chaque appareil :



Les informations liées à l'installation




Le détail du boîtier ANEP




L'historique de télésurveillance

Fonctionnalités pour les techniciens


Si vous disposez d'un compte technicien, vous pouvez :



Insérer une information usager



Ajouter une intervention



Lancer ANEP Mobile depuis ANEP Monitoring