


# Guide d'installation

## Ligne analogique 4G

**1** Ouvrez le boîtier et insérez la carte SIM




**2** Connectez l'antenne\*



*Ne pas allumer l'équipement sans avoir installé l'antenne pour ne pas endommager le dispositif.*

**3** Connectez la batterie puis l'alimentation



**4** Connectez votre téléphone / équipement analogique sur le port RJ11 du boîtier



**5** Votre équipement est fonctionnel.

### **IMPORTANT**

- Ne doit pas être installé à l'extérieur (pas de protection contre les agents atmosphériques)
- Ne pas installer à proximité d'autres dispositifs électroniques

LED Verte : intensité du réseau

LED Rouge : état du dispositif

LED Blanche : état de la ligne

LED Bleue : état de l'alimentation



Appelez le **3100** ou rendez-vous sur :  
[bouyguestelecom-entreprises.fr](http://bouyguestelecom-entreprises.fr)